Guide d'installation

WL4200S

Détecteur de fuites d'eau intelligent avec sonde

zigbee 3.0

sinopé

Votre détecteur de fuites d'eau intelligent WL4200S



Ce produit doit être connecté à la valve d'eau intelligente Sinopé **(option A)** ou à tout autre système compatible ZigBee **(option B)**.

Le détecteur de fuite intelligent avec sonde est conçu pour être installé dans les endroits difficiles d'accès tels que l'arrière de la machine à laver ou le dessous du lave-vaisselle.

Option A) Connexion à la valve d'eau intelligente Sinopé

① Le sélecteur de mode de la valve doit être en position « 1 ». La valve doit être branchée à une prise de courant.

② Appuyez sur le bouton « B » afin d'ouvrir la session de connectivité réseau des détecteurs. Les voyants lumineux s'allumeront en séquence pour indiquer que la session est active.

③ Reliez le détecteur au réseau à partir de l'emplacement où il sera installé. Cela permettra d'assurer qu'il est à portée du signal RF de la valve. Retirez le couvercle, puis insérez les piles.



④ Appuyez sur le bouton de connexion du détecteur.

⑤ Appuyez sur le bouton « B » de la valve pour fermer la session de connectivité.

Voyant	État
Le voyant **vert** clignote	Recherche de la connexion
Voyant **vert** allumé pendant 10 s	Connexion établie
Voyant **rouge** clignote	Échec de la connexion*

*Référez-vous à la section « support » de notre site Web au www.sinopetech.com.

Option B) Connexion à un système compatible ZigBee

① Pour ouvrir une session de connectivité, référez-vous au manuel d'utilisation de votre passerelle ZigBee.

② Appuyez sur le bouton de connexion du détecteur pour relier ce dernier à votre réseau.

Voyant	État
Le voyant **vert** clignote	Recherche de la connexion
Voyant **vert** allumé pendant 10 s	Connexion établie
Voyant **rouge** clignote	Échec de la connexion*

*Référez-vous à la section « support » de notre site Web au www.sinopetech.com.

La connexion peut être vérifiée à tout moment en appuyant sur le bouton du détecteur de fuites d'eau. Le voyant lumineux s'allumera en vert durant 10 secondes si l'appareil est connecté.

Installation du détecteur de fuites d'eau intelligent



① Branchez la sonde dans le détecteur.

② Fixez le détecteur sur une surface propre à un endroit où il ne risque pas d'être immergé. Utilisez les vis fournies ou l'adhésif non permanent situé à l'arrière du produit.



③ Déposez la sonde ou fixez-la au mur.
Les électrodes doivent faire face au sol.



④ Testez votre détecteur en mettant les électrodes en contact avec une petite quantité d'eau (1 c. à thé). L'alarme sonore se déclenchera. Essuyez les électrodes avec un linge sec afin que l'alarme cesse.

Si l'alarme ne se déclenche pas, référez-vous à notre site Web (FAQ).



Pour plus d'information, visitez notre site Web :
www.sinopetech.com

Alarme sonore :
Le détecteur émet un son lorsque les capteurs détectent de l'eau ou si les piles sont faibles.

Utilisations suggérées :

- Lave-vaisselle
- Chauffe-eau
- Machine à laver
- Pompe de vidange
- Baignoire
- Évier
- Toilette
- Etc.

Spécifications techniques :

Température d'utilisation : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Entreposage : -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)
Alimentation : 2 piles AAA
Autonomie : 3 ans en usage normal

Profil ZigBee 3.0
Fréquence : 2,4 GHz
Puissance d'émission : +20 dB
Sensibilité du récepteur : -108 dB
Installation intérieure seulement.

Protégez vos biens et évitez les désagréments causés par les dégâts d'eau

Ce produit émet une alarme sonore et envoie une notification par courriel ou texto lorsqu'une fuite d'eau ou une chute de température est détectée.*

Combinez ce produit avec l'une des valves de Sinopé afin que votre entrée d'eau soit fermée dès qu'une fuite apparaît.

*Requis : valve d'eau intelligente Sinopé ou passerelle ZigBee compatible (non inclus)

Module transmetteur IC : 22394-ZBM1501

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne produit pas de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Garantie limitée de 3 ans

SINOPÉ TECHNOLOGIES INC. garantit les composantes de ses produits contre les vices et les défauts de fabrication en fonction d'une utilisation et d'entretiens normaux, et ce, pour une période de 3 ans à partir de la date d'achat et sur présentation d'une facture attestant cette date. Un boîtier de détecteur immergé totalement dans l'eau ne sera plus couvert par la garantie. La garantie ne prévoit pas le remboursement des frais de transport encourus par le consommateur et ne s'applique pas à un produit qui aurait été mal installé, mal utilisé ou accidentellement endommagé. La responsabilité de Sinopé Technologies Inc. se limite uniquement au remplacement du produit (appareil) et ne comprend d'aucune façon le coût de branchement ou d'installation de l'appareil ou de pièces de remplacement.

sinopé

Pour plus d'information, visitez notre site Web :

www.sinopetech.com

Pour être informé des produits à venir :

ou inscrivez-vous à notre infolettre.

660-5050-0000-B